

MS320 バーコードスキャナ

RSS バーコード読み取り設定

MS320 は、RSS-14、RSS-Limited および RSS-Expanded のバーコードシンボル読み取りをサポートしていますが、出荷時の初期設定では読み取りが無効になっています。これらのバーコードを読み取るには設定を行う必要があります。次ページ以降の設定チャートのバーコードをスキャンして設定を有効にしてください。

設定が終了したら、いったん USB ケーブルを PC より外し、そして再度挿入してください。

なお、詳細な設定が必要になる場合は、MS320 取り扱い説明書をご覧ください。

RSS14 有効



S%+PRO



TAA



/0



/1



/6



/SS

終了

RSS-Limited 有効



S%+PRO



UAA



/0



/1



/6



/SS

終了

RSS-Expanded 有効



S%+PRO



VAA



/0



/1



/6



/SS

終了

すべての設定を工場出荷標準値に戻す。



\$%+PRO



!N