

MS337 出荷時設定簡単バーコード

- ※ ご購入時の設定に戻したい場合は、このページのバーコードを上から順番に読取ってください。
- ※ USB キーボードモード、USB シリアルモードはご利用の環境にあったほうをスキャンしてください。

USB キーボード モード へ変更



USB シリアル モード へ変更



工場出荷値に戻す(初期化)



日本語キーボードに変更



自動パワーオフ無効



自動スリープ無効



主な対応バーコード

デフォルト値が「無効」になっているバーコードを読取るには設定を変更してください。

バーコードシンボル	デフォルト値
<u>Code 39</u>	有効
<u>Code 128</u>	有効
<u>EAN 8</u>	有効
<u>EAN 13</u>	有効
<u>EAN 128</u>	有効
<u>UPC-A</u>	有効
<u>UPC-E</u>	有効
<u>ITF</u>	有効
<u>Codabar</u>	有効
GS1-Databar	無効
GS1-Databar Limited	無効
GS1-Databar Expanded	無効
Data Matrix	無効
Maxi Code	無効
QR	無効
Micro QR	無効
<u>PDF417</u>	有効
Micro PDF417	無効
Composite CC-A	無効

標準で無効のバーコードを有効に変更

※ ①、②とあるものは両方を順番にスキャンしてください。

Micro QR code 有効



GS1-Databar 有効①



QR code 有効



GS1-Databar 有効②



連結 QR code 有効



GS1-Databar Limited 有効①



Micro PDF 有効



GS1-Databar Limited 有効②



Data Matrix 有効



GS1-Databar Expanded 有効①



Maxi Code 有効



GS1-Databar Expanded 有効②



テスト用サンプルバーコード(1次元)

Code 39



EAN-128



Code 128



ITF



EAN-8



Codabar



EAN-13



GS1-Databar



UPC-E



GS1-Databar Limited



UPC-A



GS1-Databar Expanded



テスト用サンプルバーコード(2次元)

Data Matrix



Data Matrix ECC 200

Maxi code



MaxiCode

QR Code



QR code

PDF417



PDF417

QR code



日本語 QR コード

MicroPDF417



MicroPDF417

Micro QR Code



Micro QR Code

Composite CC-A
(MicroPDF+GS1-DatabarLimited)



(01)14912345678901
(17)151231(21)9876543210
(91)333(92)7777777