

PA690 クレードルは、充電やデータ転送といった日常の作業に大変便利なドッキングユニットです。このクレードルは、USB もしくは、RJ45 ポートを通して自由度の高い通信を提供します。LED インジケータは、クレードルを使用中に使用状態を表示します。

箱を開けたら、以下のものが入っていることを確認して下さい。

1. USB クレードル X 1
2. フック + ネジ x 2 (机にクレードルを固定するための金具とネジ)
3. USB ケーブル x 1
4. クイックガイド x 1

### **クレードルの概要**

正面 (LED インジケータ)

青 LED オン	クレードルに AC アダプタから電源が供給されています。
	予備バッテリーは完全に充電されました。
赤 LED オン	予備バッテリーは充電中です。



背面 (I/O ポート)

- A. USB クライアント(PC ActiveSync 用)
- B. USB ホストポート(USB キーボード, USB マウス等)
- C. DC 入力ジャック (5V/3A 電源入力)
- D. バッテリー充電スロット(予備バッテリー充電)
- E. RJ45 Ethernet ポート

**PA690 USB クレードル**



**PA690 Ethernet クレードル**



### **バッテリーの充電**

1. AC アダプタからのケーブルを DC 入力ジャックに差し込みます。そして、AC アダプタをコンセントに差し込みます。
2. PA690 をカチッとクリックするまでクレードルにスライドします。
3. あるいは、クレードル後部のスロットにバッテリーパックをスライドします。

### **データ通信**

1. USB クライアント接続。USB ケーブルを使用して、PC と PA690 間の同期をとることができます。
2. USB ホスト接続。PA690 を使いやすくするために、クレードルを通して HID USB デバイスと接続します。
3. RJ45 接続。Ethernet 接続のために RJ45 ポートに Ethernet ケーブルを接続することができます。

### **電源**

5V@3A



P/N 400872G Ver.1.0

<http://jp.ute.com/>