

MS240 のインストール方法

PS/2 インターフェースのインストール:

1. コンピュータの電源を切ります。
2. コンピュータからキーボードを外します。
3. MS240 のYケーブルのオスプラグをコンピュータのキーボードポートに差し込みます。
4. キーボードのプラグをMS240 Yケーブルのメスプラグに差し込みます。
5. コンピュータを再起動します。

USB インフェースのインストール:

1. MS240 のUSB プラグをコンピュータのUSBポートの一つに差し込みます。
2. コンピュータのスクリーンに“新しいハードウェアが見つかりました”メッセージが現れます。

MS240 上部のLED は緑に点灯します。

MS240のテスト:

1. コンピュータで“メモ帳”あるいは他のテキストエディタを開きます。
2. MS240に磁気ストライプカード(クレジットカード、会員カード等)をスライドします。方向は問いません。磁気ストライプはスロットの内側、リーダーの上側に磁気カードのイメージが彫ってある方を向けます。カードのスライド方法がよくわからない場合は、MS240のスロットの内側を見てスロットの片側に磁気ストライプリーダーのヘッドがあることを確認して下さい。カードの磁気ストライプがスロットの内側の読み取りヘッドに接触していることを確認して下さい。
3. カードをスライドした後で、カード情報がテキストエディタに現れます。

MS240 はアプリケーションで使う準備ができました。

磁気ストライプ出力をコンピュータへ出力する方法を変更するには、Unitech の**Reader Configuration Manager(RCM)** ソフトウェアを使用します。