

MS842P クイック設定コード

●ご購入時の設定で読取れないバーコードがある場合

以下のいずれかのバーコードを読み取ることで、国内で使用されるほとんどのバーコードの読取りが可能となります。読み取りたいバーコードの種類が分かっており、個別に設定を行ないたい場合は公開しておりますユーザーマニュアルをご確認ください。



Codabar (NW7) を読取り可能にする
Codabar のスタートストップ文字 (A/B/C/D) を送信しない
GS1 Databar Limited を読取り可能にする
合成コード CC-A を読取り可能にする

Codabar (NW7) を読取り可能にする

Codabar のスタートストップ文字 (A/B/C/D) を送信する

GS1 Databar Limited を読取り可能にする



合成コード CC-A を読取り可能にする



●0からはじまる 13桁の JAN コードを
先頭の 0 も含めて読み取りたい場合

●以下の記号を正しい記号で読み取りたい場合

@ | \$ “ { } [] = / ‘ ¥ < > ~



●上記以外の設定を行ないたい場合

弊社 Web ページにて公開しておりますユーザーマニュアルをご確認ください。

<http://jp.ute.com> → 製品 → バーコードスキャナ → ワイヤレスバーコードスキャナ
→ MS842P (詳細は) → ダウンロード