

MS840P クイック設定コード

該当の設定を行なうには上から順に 4 つのバーコードを読み取ってください。

●ご購入時の設定で読取れない バーコードがある場合

Codabar (NW7) を読取り可能にする



●0からはじまる 13桁の JAN コードを 先頭の 0 も含めて読取りたい場合

UPC-A を読取り不可にする



●以下の記号と英字の組み合わせを 正しく読取りたい場合

% \$ / +

Code39 を標準 ASCII に設定する



●以下の記号を正しい記号で 読取りたい場合

@ \$ “ { } [] = / ‘ < > ~

言語を日本語に設定する



制限事項

|_ ¥ の 3 つの記号はサポートしていません。

●上記以外の設定を行ないたい場合

弊社 Web ページにて公開しておりますユーザーマニュアルをご確認ください。

<http://jp.ute.com> → 製品 → バーコードスキャナ → ワイヤレスバーコードスキャナ
→ MS840P (詳細は) → ダウンロード