

MS336 2D イメージャ クイックスタートガイド

ユニテック MS336 イメージャ 2D バーコードスキャナをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- MS336 イメージャの使用を開始する前に、USB ドライバをインストールする必要があります。ドライバは CD-ROM にあります。
- その後で、Imager Configuration Manager(イメージャコンフィギュレーションマネージャ)ソフトウェアをインストールします。これも CD-ROM にあります。
- 次に、スキャナをコンピュータの USB ポートに接続します。コンピュータは自動的にスキャナを検出し、使用の準備ができたことを示すメッセージを表示します。

データのスキャンあるいは MS336 の設定を開始するために本ソフトウェアを使用することができます。スキャナを本ソフトウェアで使用したくない場合は、通常のキー入力のように直接スキャン入力することができる HID エミュレーションモードを有効にします。このモードを有効にすると、MS336 はイメージコンフィギュレーションマネージャによって認識されなくなることにご注意下さい。従って、HID モードで行われるすべての設定はマニュアルのバーコード読み取りによって行わなければなりません。

HID エミュレーションモード有効	HID エミュレーションモード無効
	