



## MS シリーズバーコードスキャナの発光モード変更

MS シリーズバーコードスキャナは、標準ではトリガスイッチを押したときのみ LED アレイが発光するように設定されています。LED アレイの発光を点滅もしくは連続点灯に設定変更することができます。

いずれかの発光モードについて、以下のバーコードを順に読んで下さい。

発光モード - 点滅	発光モード 連続
	
 <p style="text-align: center;">D5</p>	 <p style="text-align: center;">D5</p>
 <p style="text-align: center;">1</p>	 <p style="text-align: center;">6</p>
	
<p>上記の設定後トリガスイッチを押すと LED アレイの発光が点滅します。トリガスイッチを押すと発光が止まります。バーコード読み取り後、約 10 秒間は LED アレイが連続点灯します。</p>	<p>上記の設定後トリガスイッチを押すと LED アレイが連続して発光します。トリガスイッチを押すと発光が止まります。</p>

元の標準設定に戻す場合は、以下のバーコードを順に読みます。

### 発光モード トリガ



D5



0

