

MS337/MS337H Micro QR の読み取りについて

MS337/MS337H を使用して Micro QR コードを読取る場合は、以下の設定バーコードを使用して Micro QR 読み取りを有効にしてください。このコマンドは通常の取扱説明書には記載されていません。

Micro QR を有効にする



Micro QR 読取りを無効にする場合は、本機を初期化してください。