

## MS335 Scanner Mode(点灯モード)について

モード	説明
Trigger (トリガモード)	デフォルト設定。 トリガを引いている間は照射します。
Flash (フラッシュモード)	点滅した状態で常時照射します。 トリガを1回引くと照射開始。再度トリガを引くと照射を停止します。
CONTINUOUS MODE (連続モード)	常時点灯による照射を行います。 トリガを1回引くと照射開始。再度トリガを引くと照射を停止します。



.F002\$

Trigger (トリガモード)



.F001\$

Flash (フラッシュモード)



.F005\$

CONTINUOUS MODE (連続モード)