

MS842 デモ機お貸出し時設定バーコード

USB/RS232C 両対応

使用頻度の高い設定をひとまとめにした設定バーコードです

デモ機はお貸出し時に当設定が有効になっています



- ① 日本語キーボード
- ② Code39 フル ASCII 有効
- ③ Code39 任意桁数読取り
- ④ ITF 任意桁数読取り
- ⑤ Codabar 有効
- ⑥ Codabar ST/SP 送信しない
- ⑦ Codabar 任意桁数読取り
- ⑧ GS1-Databar Limited 有効
- ⑨ CC-A/B 有効
- ⑩ UPC をリンクしない



- ⑪ カスタムデフォルト登録



- ⑫ カスタム設定に戻す

※USB の場合のみ、設定変更の「ピロピロ」の後に「ピピピ」と鳴るまで待つ

MS842 テストバーコード

Code 39



UNITECH

GS1-Databar



(01)20012345678909

Code 128



Unitech128

GS1-Databar Limited



(01)00098765432105

EAN-8



80123453

GS1-Databar Expanded



(01)95012345678903(3103)000123

EAN-13



3518502527262

Data Matrix



Data Matrix ECC 200

UPC-E



0124013

PDF417



PDF417

UPC-A



04766913716

QR Code



QR code

EAN-128



(01)04912345678904(17)151231(30)99(10)1234567890

Micro QR Code



Micro QR Code

ITF



8345115805089

Composite CC-A



(01)14912345678901
(17)151231(21)9876543210
(91)333(92)77777777

Codabar



5598474541047

Micro QR Code HD



Micro QR HD