

D.5 バッファモード

インベントリモード（データをメモリにためるモード）からストックしたデータを出力するには以下のバーコードをスキャンします。



バッファ読み取り

ストックしたデータを出力せずに削除するには以下のバーコードを順にスキャンします。



バッファ消去可能



バッファ消去

バッファモードを変更するには以下のバーコードを順にスキャンして設定を変更します。


無効（0）を選択するとメモリにデータを溜め込む動作を行いません。

1.



グループ6 開始

2.



E1

3.



0



1



2

4.



終了

バッファモード
0- 無効
1- インベントリモード
2- <u>バッチモード</u>

※下線はデフォルト設定です。