


MS910／MS912 iOS 7 との接続について

MS910／MS912 と iOS 7 を PIN コード無しで接続（Simple Secure Paring 有効）した場合、通信が切断された後に再接続されないという現象が発生いたします。iOS 7 搭載機器に接続する場合は、PIN コードを使用して接続（Simple Secure Paring 無効）を行ってください。

➤ PIN コードを使用して接続し直す方法

1. MS910／MS912 の設定を変更します。次のバーコードを上から順に読取ってください。



2. iOS 機器と MS910 の登録を解除します。
 「設定」>「Bluetooth」とタッチします。
3. デバイスに表示されている「Wireless...」右のアイコンをタッチします。



4. 「このデバイスの登録を解除」>「デバイスの登録を解除」とタッチします。
5. MS910／MS912 の緑ランプが点滅している状態で「Wireless...ペアリングされていません」と表示されているかを確認してください。



6. iOS 7 搭載機器の電源をオフにしてください。
7. iOS 7 搭載機器の電源をオンにしてください。
8. クイック接続ガイドを参考に PIN コードを使用した接続を行ってください。