

MS240/241 シリーズ お問い合わせの多い設定例

以下の事象を解消する設定方法として御参考下さい。

- ・ 同じデータが複数回出力される
- ・ 読み取ったデータの最後にバックスペースが入る

設定例

以下の URL(MS240/241 製品紹介サイト)の「ダウンロードタブ」よりソフトウェア欄の『Scanner Configuration Manager 3.9.6』をダウンロードし、PC にインストールします。

http://tw.ute.com/products_info.php?rbu=3&pc1=37&pc2=55&pid=310

インストール後 MS240 を選択します。



1. Upload ボタン (黄色部) より現在の設定を PC へアップロードします。
2. 『Magnetic Reader』 → 『Send Start/Stop Sentinel』 → 『No』 に設定変更します。
3. 『Track Selection』 → 『Track1 Output』 に設定変更します。
4. Download ボタン (緑部) より作成した設定を磁気カードリーダーへダウンロードします。

