

PA690 ガングリップは、PA690 ターミナルの使用を容易にするために設計された PA690 のアクセサリです。本説明書は、PA690 ハンドヘルドコンピュータにガングリップを取り付ける方法について説明しています。

メモ：UHF RFID モジュールの付いた PA690 ターミナル(準備中)には使用できません。PA690 ガングリップは PA690 ターミナルの RFID アンテナと干渉します。

準備:

以下の工具と部品が必要です。

- ドライバ
- PA690 ガングリップ、ストラップ付き
- 取り付けネジ(6個)

取り付け方法:

ガングリップを PA690 ターミナルに取り付ける前に、ドライバを用意します。次に、以下のステップに従ってガングリップを PA690 ターミナルに取り付けます。

1. PA690 バックプレートにある 6 個のネジ保護パッドをすべて外します。



2. ネジ保護パッドの下の 6 個のネジを外します。



3. バックプレートからシールドを外します(以下参照)。



4. ガングリップの取り付け穴を PA690 背面のネジ穴に合わせます。ガングリップを押し下げると、PA690 の背面にぴったりと合います。ガングリップトリガは、PA690 アンテナと同じ方向に向いていなければなりません。



5. 6 個の取り付けネジでガングリップを取り付けます。取り付けネジをカバーするためにネジ保護パッドを差し込みます。



6. 下の図は、PA690 モバイルコンピュータにガングリップが取り付けられた状態を示しています。

