

MS837 出荷時バーコード設定



① 初期化



⑦ GS1-Datbar 有効



② 日本語キーボード設定



⑧ GS1-Datbar Limited 有効



③ 最小読取可能桁数を 1 に変更



⑨ GS1-Datbar '[e0]'送信無効



④ Code39 フル ASCII 有効



⑩ GS1-Datbar limited '[e0]'送信無効



⑤ UPC-E チェックディジット送信



⑪ 自動パワーオフ無効



⑥ UPC-E 先頭 0 送信



⑫ 自動スリープ無効

MS837 テストバーコード

Code39



Code128



JAN-8



JAN-13



UPC-E



UPC-A



EAN-128



ITF



Codabar (NW7)



GS1-Databar



GS1-Databar Limited



GS1-Databar Stacked



Code39 フル ASCII

