


TB560 バーコード読み取りテスト手順




1. 上にスライド後、メニューを選択します。




2. 『メモ帳』をタッチします。



3. 右上の新規ボタンをタッチします。開いたメモ帳上にカーソルが点滅している状態にします。



4. 本体横にある青色のトリガボタンの左右どちらかを押すと LED ランプが点灯します。バーコードをスキャンすると消灯します。トリガ押下後、バーコードをスキャンしないと数秒後に自動的に消灯します。



6. スキャンしたデータはバーコードシンボルの種類や、データ文字数とともに出力されます。


TB560 NFC 読み取りテスト手順



1. TB560 の NFC アンテナは本体背面の上部に配置しています。




2. 上にスライド後、メニューを選択します。



3. Google Play 等から RFID 読取りのアプリをインストールします。左図は以下のアプリをインストールした例です。

- ・ NFC TagInfo by NXP



4. 左画像は” Tag Info” を起動した例です。




5. タグサポート:

ISO15693, ISO14443A, ISO14443B, NFC

NFC アンテナ部分にタグをかざします。

タグを認識するとピロリ音が鳴りますので、読取り完了まで動かさないようにかざします。



6. タグの読取りが完了すると画面が遷移します。左は Felica を読み取った場合の出力結果です。