

パッケージ

以下の内容が梱包箱に入っていることを確認してください。
不足または破損しているものがある場合は、ユニテックの
代理店にお問い合わせください。

基本パッケージ内容:

- 1x 4スロットバッテリー充電器
- 1x 電源アダプタ

4スロットバッテリー充電器



バッテリーの充電

バッテリー充電器は12V / 5A AC-DC電源アダプタを使用します。

バッテリーを充電するには、バッテリーを充電器
に入れ、クレードルのPOGOピンのロックが正しく
充電されていることを確認します。

最後に充電器でバッテリーをロックしてください。



注意！ バッテリーを充電器に挿入する際は、損傷を避けるために
POGOピンに触れないように注意してください。

クイックスタートガイド

401347G V1.0



LED ステータス


電源オン LED :

- LED 消灯 - 電源オフ
- 緑色 LED - 電源オン

バッテリー充電ステータス LED :

- LED 消灯 - バッテリー充電完了
- 赤色 LED - バッテリー充電中


電源オン LED



バッテリー充電ステータス

電源アダプタの使い方

この充電器で最大4つのバッテリーを充電することができます。
ACアダプタをコンセントに差し込みます。次の図に示す
ように、バッテリーの接点がコンパートメント内の接点と
揃っていることを確認し、バッテリースロットに 배터리
パックを挿入します。



注意!

本装置が正しく機能するように、すべてのコネクタにある埃、グリース、
泥、水などの汚染物質を内部から除去してください。
これらは、通信不良、短絡、過熱などの原因になります。
コネクタが破損している場合は、装置を使用する前にコネクタ
が完全に修理されていることを確認して、短絡を防ぐよう
にしてください。

<http://jp.ute.com/>