




LED ステータス

- 電源 LED-- 電源が入っています
- 充電 LED-- 後部スロットでバッテリーを充電中
- 同期 LED-- 同期が行われています




電源


デスクトップクレードルは 5V/3A AC-DC 電源アダプタを使用します。
初めて PA600 を使用する場合、約16時間充電する必要があります。その後は、
バッテリーを完全充電するためにPA600を4時間充電します。

クレードルを台に取り付ける

1. デスクトップクレードルを取り付ける位置を決めます。(1)
2. 台に穴の位置をマークします。(2)
3. 取り付け穴をあけ、そしてドライバでネジを台に止めます。(3)




PA600 PDA デスクトップクレードル



クイックマニュアル
400539G Rev. A


クレードルとPCの接続

- ActiveSyncを使用するためにクレードルとPCをUSBケーブルで接続します。
1. USBコネクタをクレードルのUSBポートに接続します。(1)
 2. USBコネクタをPCのUSBポートに接続します。(2)
 3. AC アダプタの丸形プラグをクレードルに、そしてACアダプタをコンセントに差し込みます。(3)





USB ホストポート

USB キーボードを直接USBホストポートを通して接続することができます。



クレードルでバッテリーを充電する

1. ACアダプタのケーブルの先の丸形プラグをデスクトップクレードルの電源ジャックに差し込み、そしてACアダプタを電源コンセントに差し込みます。
2. PA600本体がしっかりとデスクトップクレードルに納まるまでスライドします。
3. PA600の底部エッジがデスクトップクレードルと並んでおり、そしてPA600のLEDインジケータが赤く表示している場合、PA600とクレードルは正しく接続されています。
4. PA600なしにバッテリーを充電する方法があります。バッテリーパックを持って、バッテリーのコンタクトと後部収納部のコンタクトの位置を合わせ、右の図のようにバッテリーをバッテリースロットにスライドさせます。



400539G Rev. A